# ДОБАВЛЕНА НОВАЯ ОПЦИЯ

## Контроллер ETR2-1550 для систем снеготаяния

**Новая опция**
В соответствии с требованиями рынка по увеличению чувствительности контроля влажности
новому контроллеру ETR2 была добавлена дополнительная опция, дающая возможность изменять
заводские установки и устанавливать нужную чувствительность уровня влажности.

**Изменение чувствительности контроля влажности**
В некоторых случаях использования контроллера ETR2 существует возможность при необходимости установить на нем специальный сервисный режим, при котором можно установить 5 различных уровней чувствительности влажности, также как и на усовершенствованном контроллере ETO2.

<u>Порядок изменения уровня чувствительности</u>

1. Снимите питание с ETR2
2. Поставьте перемычку на клеммы 8 - 9
3. Поставьте перемычку на клеммы 10 - 11
4. Установите кнопку TIME SET на максимальное значение (Constant on)
5. Установите кнопку TEMP SET на максимальное значение (10)
6. Подайте питание на ETR2. Светодиод ON будет мигать.
    a. Светодиоды TEMP, MOIST и RELAY будут постоянно гореть в соответствии с заводскими установками уровня чувствительности влажности.
7. Установите необходимый уровень чувствительности влажности. Установите кнопку TIME SET на значение 1-5 (1=минимальный, 2=низкий, 3=нормальныйl/заводские установки, 4=высокий, 5=максимальный).
    a. Комбинация индикации светодиодов укажет установленный уровень чувствительности (см. таблицу ниже).
8. Снимите питание и установите необходимые установки температуры кнопкой (TEMP SET) и времени принудительного нагрева кнопкой (TIME SET).
9. Удалите перемычки с клемм 8 - 9 и 10 - 11.
10. Подключите датчики температуры и влажности в штатном режиме.


**Copyright © 2011 OJ Electronics A/S**
OJ ELECTRONICS A/S • STENAGER 13B • DK-6400 SØNDERBORG

# ДОБАВЛЕНА НОВАЯ ОПЦИЯ

## Контроллер ETR2-1550 для систем снеготаяния

### Изменение чувствительности контроля влажности

Установите перемычку между клеммами 8-9 и10-11 (Удалите после установки уровня чувствительности)

Светодиод ON мигает при установленных перемычках на клеммах 8-9 и 10 -11 и кнопках TIME SET и TEMP SET установленных на максимальные значения.
Контроллер готов к установке уровня чувствительности влажности.

Установите кнопку TIME SET на максимальное значение.
Комбинация индикации светодиодов (TEMP, MOIST, RELAY) укажет установленный уровень чувствительности.
Заводская установка – все 3 светодиода горят красным цветом!
Кнопка TIME SET в положении 3 = нормальная

**Установите кнопку TIME SET в положение 1 – 5. Комбинация индикации светодиодов укажет установленный уровень чувствительности влажности.**

| Кнопка TIME SET | Уровень чувствительности | Светодиод ”TEMP” | Светодиод ”MOIST” | Светодиод ”RELAY” |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Минимальный | ВКЛ | ВЫКЛ | ВЫКЛ |
| 2 | Низкий | ВКЛ | ВКЛ | ВЫКЛ |
| 3 | Заводская установка | ВКЛ | ВКЛ | ВКЛ |
| 4 | Высокий | ВЫКЛ | ВКЛ | ВКЛ |
| 5 | Максимальный | ВЫКЛ | ВЫКЛ | ВКЛ |


**Copyright © 2011 OJ Electronics A/S**
OJ ELECTRONICS A/S • STENAGER 13B • DK-6400 SØNDERBORG